


## Tellerventil mit Stellantrieb - Elektrischer Anschluss A) am Komfortregler



**Tellerventil, motorisch (6,5 Volt)**


Art. Nr. 106080-S-6.5

Braun = 1 (Plus)

Blau = 2 (Minus)

Gelb = 3 (Plus / Steuersignal)

## Tellerventil mit Stellantrieb - Elektrischer Anschluss B) am SControl



**Tellerventil, motorisch (2,5 Volt)**

Art. Nr. 106080-S-2.5

Braun = 20 (Plus)

Blau = GND (Minus)

Gelb = 19 (Plus / Steuersignal)